



Kitchen Pipes

The Ultimate in Piping Fun!

Bedienungsanweisung

Kilts & More Donald McPhee
 Laube 20 D 69242 Mühlhausen b. Heidelberg
 ☎+49 (0)6222-388030
info@kiltsandmore.de
www.kiltsandmore.de



Inhalt

Seite

0	VORWORT	2
0.1	HAFTUNGS- UND GARANTIEHINWEIS	2
1	DIE KITCHEN PIPE	3
1.1	DIE KITCHEN PIPE MIT IHREN „INNEREIEN“	4
2	VORBEREITENDE ARBEITEN	5
2.1	JETZT GEHT ES LOS	5
3	WARTUNG	6
3.1	WICHTIGES GEBRAUCHSMATERIAL	6

0 VORWORT

Lieber Kunde!

Sie haben einen Übungsdudelsack, eine Kitchen Pipe der neuesten Generation erworben. Sie ermöglicht dem Neueinsteiger die Dudelsacktechnik mit der traditionellen Practice Chanter als auch mit einem Dudelsack zu lernen. Die Chanter und Dronereeds sind identisch. Nachdem Sie die Griffe auf der Practice Chanter ohne den Beutel gelernt haben, geht das Spielen anschließend mit der kompletten Kitchen Pipe sehr viel leichter. Es wird hiermit die Atemtechnik geschult, die später für die Great Highland Pipe benötigt wird.

Die Kitchen Pipe ist werkseitig eingestimmt und komplett montiert. Nach dem Auspacken müssen lediglich die Drones zusammengesteckt werden.

Wir wissen, Sie sind sehr neugierig. Darum keine Scheu:

Das Dronepaket liegt auf dem rechten Arm. Nun kräftig in das Mundstück pusten, bis ein Ton erzeugt wird. Quietscht der Ton, ist der Luftdruck zu gering. Ein neuer Anlauf, bis der Ton der Chanter (egal welcher) zusammen mit den Drones sauber klingt. Bei einem zu hohen Luftdruck setzt der Ton aus!

Das sollte aber jetzt auch genügen. Ihre Neugier ist befriedigt und können nun in aller Ruhe die Bedienungsanweisung studieren!



Wichtig

Tun Sie es nicht, können Fehler auftreten, die nicht mehr zu reparieren sind. Zerstörte Bauteile haben keinen Garantieanspruch. Ebenso die Verschleißteile, wie Chanter Reed, Drone Reeds und Rückschlagventil im Adapter.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, werden Sie viele Jahre ungetrübte Freude an Ihrer Kitchen Pipe haben!



Hinweis

Erlauben Sie uns noch einen kleinen Hinweis:

Im Sinne des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb ist diese Bedienungsanleitung eine Urkunde. Das Urheberrecht gehört der Firma: Kilts & More Laube 20 D 69242 Mühlhausen b. Heidelberg

Diese Bedienungsanleitung ist für den Eigentümer der Kitchen Pipe bestimmt, die ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma **Kilts & More** weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder anderweitig mitgeteilt werden dürfen. Wir hoffen, Sie haben hierfür Verständnis. Mit dieser sehr ausführlichen Beschreibung betreten wir Neuland und hoffen sehr, dass Sie dies zu würdigen wissen.

0.1 Haftungs- und Garantiehinweis



Wichtig


Die Kitchen Pipes ist ein mundgeblasener Übungsdudelsack und darf nur als Musikinstrument verwendet werden. Die Kitchen Pipe ist für Kinder unter 7 Jahren nicht zu empfehlen. Für die Verwendung der Kitchen Pipe von Kindern und Jugendlichen haftet nicht die Firma Kilts & More, sondern die Erziehungsberechtigten.

Die Erziehungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass die Kitchen Pipes von den Kindern und Jugendlichen nur bestimmungsgemäß verwendet wird.

Die Kitchen Pipe darf nicht der Sonne und Frost ausgesetzt werden.

Verschleißteile, wie Chanter Reed, Drone Reeds und Rückschlagventil im Adapter haben keinen Garantieanspruch.

1 DIE KITCHEN PIPE




Practice Chanter: Aus Zwei mach Eins. So kann auch ohne die komplette Kitchen Pipe die Grifftechnik geübt werden.



1.1 Die Kitchen Pipe mit ihren „Innereien“



Drone Reeds: Die Dronereeds sind identisch mit dem Chanter Reed. Sie dürfen nur im unteren schwarzen Teil angefasst werden. Ist ein Reed defekt, kann es nicht repariert werden und ist zu ersetzen.



Chanter Reed: Es darf nur im unteren schwarzen Teil angefasst werden. Schnarrt es, weil es verschlammmt ist, kann es vorsichtig mit Geschirrspülmittel gereinigt werden.
Ein defektes Reed, kann nicht repariert werden und ist zu ersetzen.



Hinweis



Rückschlagventil: Das Rückschlagventil im Adapter verhindert, dass die Luft zurück weichen kann. Ist es undicht, bzw. verschlammmt, kann es vorsichtig mit Geschirrspülmittel gereinigt werden.



Der Chanter Stock ist luftdicht eingebunden

Adapter mit Rückschlagventil

Pipe Bag: Wartungsfreier Bananatyne medium GoreTex Beutel

2 VORBEREITENDE ARBEITEN



Drone Satz – Mundstück – Chanter immer leicht drehend aus- und einbauen!

Besondere Aufmerksamkeit beim Herausdrehen der Chanter, damit das Chanter Reed nicht beschädigt wird.

Wicklungen neu aufbauen:

Nicht nur die Kitchen Pipe, sondern auch die Great Highland Bagpipes haben als Wicklung oft nur das ungewachste gelbe Hanfgarn. Dieses Hanfgarn kann bei Feuchtigkeit stark aufquellen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Teile absolut festsitzen. Ist die Wicklung trocken, klappert sie. Wir empfehlen, das gelbe ungewachste Hanfgarn abzuwickeln und durch gewachstes Hanfgarn zu ersetzen. Das gewachste Hanfgarn nimmt nur eine geringe Menge an Feuchtigkeit auf und verhindert somit ein Aufquellen der Wicklung. Die Wicklungen nur so weit auftragen, dass sich der Zapfen leicht in die Bohrung schieben lässt.



Unser TIPP: Die Wicklung mit weißem Teflonband (PTFE) vervollständigen. Das Teflonband verhindert einen Festsitz der Bauteile und die Aufnahme von Feuchtigkeit.



2.1 Jetzt geht es los

War es schlimm? Die Arbeit hat sich aber gelohnt. Das Instrument zusammen bauen und Luft hinein geben.

Im Lieferumfang befindet sich eine kleine Anleitung für den Selbstunterricht: Teach Yourself.

Wie die Kitchen Pipe gehalten wird, ist auf dem Foto in der Unterrichtsanleitung gut zu sehen.

Der Drone Satz liegt auf dem rechten Arm. Die Bass Drone sollte unten liegen, damit die Tenor Drone nicht aus versehen durch den Ärmelstoff blockiert wird.

Auf gutes Gelingen und den gleichmäßigen Atemrhythmus finden!

Fast vergessen: Auf den richtigen Luftdruck achten: Bei zu niedrigem Luftdruck pfeift das Chanter Reed, bei zu hohem Luftdruck verschließt es.

3 WARTUNG



Wichtig

Die Kitchen Pipe ist fast wartungsfrei. Nach längerem Spielen sollten Mundstück, Drone Satz und Chanter vorsichtig zum Trocknen ausgebaut werden. Ein- und Ausbau durch leichtes Drehen. Lose Wicklungen mit Teflonband wieder aufbauen.

3.1 Wichtiges Gebrauchsmaterial

Hier finden Sie das wichtige Gebrauchsmaterial auf der Homepage von Kilts & More:

http://www.kiltsandmore.de/shop_cpath_38_dudelsack-zubehoer.html



Artikel-Nr. 210107 Hemp (Hanfgarn), gelb, gewachst, 50g Rolle

Unser TIPP: Wir empfehlen schon gewachstes Band zu verwenden.



Artikel-Nr. 2105010 Teflon Band, weiss, B:12 mm

Unser TIPP: Für die Herstellung einer Wasser abweisenden Wicklung



Artikel-Nr. 210113 Reinigungsbürste für den Practice Chanter



Artikel-Nr. 1769 Kitchen Pipe Reed

Ersatzreeds sollten immer vorhanden sein. Eine kleine Unachtsamkeit beim Aus- und Einbau durch Verkanten – schon ist es geschehen. Dieses Reed sitzt in der Chanter und den Drones. Es werden drei Stück benötigt.



Artikel-Nr. 1317 Falk Watertrap

Unser TIPP: Wird die Kitchen Pipe zu nass und behindert das Üben, kann der Falk Watertrap nachgerüstet werden. Es ist das einzige Entfeuchtungssystem, das nicht aus dem Beutel genommen werden muss. Bei Bestellung unbedingt den Verwendungszweck – für Kitchen Pipe – angeben.



Artikel-Nr.: 1314S Smallpipe standard Gummi-Ventil (non-return)



Artikel Nr. 1207HL Bannatyne Bag medium aus GoreTex Material